


## M 1:50



### INDIVIDUĀLO ŪDENSĒRĪTĀJA MEZGLU DETALIZĀCIJA



Piezīmes:

1. Sistēmu D1, D2, K1, K2, S3, 44 aksonomētriskās shēmas skatīt kopā ar ŪK plāniem.
2. Augstuma atzīmes pieņemt būvniecības laikā.
3. Visus rīkus montēt sienās, ja ar iespējams, tad pie sienām, pāršēršiem un apšūt ar aizsargbūriem.
4. Inženierkomunikāciju šahtas un kanālus norobežot no telpas pusē ar 4 kārtām ugunsizturīgām konstrukcijām (tiekšēni "KNĀUS" MARKA GELPS 12, 5 mm biežumā - pa šahtu, pa visu karkasu).
5. Spraugas un caurumus dz/betona pārsegumos rūpīgi aizplīstīt ar bēviņu.
6. Plastmasas un daudztuāņu cauruļvadu šķērsojuma vietas pārsegumos iebēvēt ugunsdrošības manžetes.
7. Vieti tragi ar izņemamām sifonu detaļām.
8. Ievada ēdās mērbūvēt sifona detalizāciju skatīt lapā ŪK-116.

